

BETRIEBSANLEITUNG

Lüfter AV 4500



Perfektion aus Prinzip

Wilms®

EG - KONFORMITÄTS - ERKLÄRUNG

im Sinne der EG - Richtlinie Maschinen 2006 / 42 / EWG

Die Bauart der Maschine

Lüfter

Bezeichnung:

AV 4500

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der oben genannten Richtlinie und der Niederspannungs-Richtlinie 2006 / 95 / EWG.

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

- EN 60335 – 1 Sicherheit elektrischer Geräte
- EN 60335 – 2 Sicherheit elektrischer Geräte

Mönchengladbach,
10.10.2016

Ort, Datum



Rechtsverb. Unterschrift

Geschäftsführender Gesellschafter

Angaben zum Unterzeichner

Einführung

In dieser Betriebsanleitung wird die Handhabung der Wilms-Ventilatoren beschrieben.

Warnhinweis:

Das Bedienungspersonal hat diese Betriebsanleitung sorgfältig durchzulesen, um die Geräte korrekt betreiben und warten zu können.

Die Betriebsanleitung ist vor der erstmaligen Inbetriebnahme vollständig durchzulesen.

Um Personen- und/oder Materialschäden zu vermeiden, muß man den korrekten Betriebsablauf und alle Sicherheitsmaßnahmen kennen.

Inhalt:

Die Betriebsanleitung ist in folgende Kapitel eingeteilt:

Thema	Seite
EG Konformitätserklärung	1
Einführung	2
Allgemeines	3
Sicherheitsvorkehrungen	4
Bedienungsanweisungen	5
Maschinenpflege	5
Technische Daten	5
Fehlersuche und Behebung der Fehler	6
Ersatzteilliste AV 4500	7
Zeichnung AV 4500	8

Allgemeines

- Einführung:** Dieser Abschnitt enthält allgemeine Informationen zum Gerät und zur Betriebsanleitung.
- Zielgruppe:** Die Betriebsanleitung ist für Techniker bestimmt, die das Gerät einbauen, Wartungsarbeiten ausführen und fehlerhafte Teile austauschen.
- Copyright:** Die Vervielfältigung dieser Betriebsanleitung im Ganzen oder in Teilen ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Hans Wilms GmbH & Co. KG zulässig.
- Vorbehalt:** Hans Wilms GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen und Verbesserungen am Produkt und an der Betriebsanleitung vorzunehmen.

Sicherheitsvorkehrungen

Vorsicht!!!!

Dieses Gerät ist für den Anschluss an 230 V - 50 Hz geeignet.

Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem defekten Kabel.

Ziehen Sie den Stecker nicht einfach am Kabel aus der Steckdose, sondern halten Sie den Stecker mit der Hand fest, und ziehen diesen dann aus der Steckdose.

Überprüfen Sie das Kabel vor jedem Einsatz des Gerätes.

Ein Nichteinhalten dieser Sicherheitsvorkehrungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Benutzen Sie das Gerät nicht in Verbindung mit Wasser.

Erhöhte elektrische Gefährdung!!!

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, da dieses Auswirkungen auf die Innenteile verursachen könnte.

Das Gerät nie ohne Ansaug- und Ausblasgitter benutzen, da dieses zu Verletzungen führen könnte.

Achten Sie darauf, dass der Lüfter keine losen Materialien anzieht, da dieses zu begrenzter Luftbewegung führen kann. Dieses wiederum führt dazu, daß sich das Gerät überhitzt.

Achten Sie darauf, dass der Luftstrom nicht behindert wird.

Heben Sie die Verpackung auf, damit das Gerät in der Originalverpackung zurückgeliefert wird, falls eine Reparatur nötig ist.

Das Gerät nie reinigen oder warten, wenn es an das elektrische Netz angeschlossen ist.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material, da dieses zur Explosion führen kann.

Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kraftstoff, oder reinigen Sie es mit Kraftstoff.

Setzen Sie das Gerät nicht frostigen Temperaturen aus.

Halten Sie das Gerät sauber.

Benutzen Sie zur Reinigung des Gerätes einen Staubsauger.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keinen Hochdruckreiniger.

Warnung:

Eine Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen führen.

Bedienungsanweisungen

Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung den einwandfreien Zustand des Gerätes, damit spätere Reklamationen vermieden werden.

Original-Verpackung aufheben, damit Frachtschäden bei einer eventuellen Rücklieferung vermieden werden.

Sollten Sie irgendwelche Schäden bei der Überprüfung feststellen, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Firma Hans Wilms GmbH & Co. KG - Erftstrasse 34 - 41 238 Mönchengladbach - auf.

Das Gerät ist für den sofortigen Einsatz bereit, Stecker muß nur in die entsprechende Steckdose gesteckt werden.

Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren Untergrund.
Stecker mit dem Stromnetz verbinden.
Gerät einschalten.

Maschinenpflege

Bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen, trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Bevor Sie das Gerät erneut starten, prüfen Sie, ob die Innen- bzw. Aussenteile nicht verstopft sind bzw. ob sich überschüssiges Material angesammelt hat.

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, bitte prüfen, ob eine aussergewöhnliche Unwucht vorliegt, da diese auf ein größeres Problem hinweisen könnte.

Technische Daten:

Typ	AV 4500
Volt	230 V ~
Frequenz	50 Hz
Motor	0,25 kW
Stromaufnahme max.	1,1 A
Luftleistung max. m ³ /h	4400 m ³
Höhe mm	575 mm
Breite mm	550 mm
Länge mm	365 mm
Gewicht	12,5 Kg
Schallpegel	76 dB(A)

Fehlersuche und Behebung der Fehler

Problem	Ursache	Behebung
Gerät läuft nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nicht korrekt angeschlossen. 2. Schalter nicht eingeschaltet. 3. Schalter ist defekt. 4. Kabel beschädigt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stecker anschliessen, Schalter prüfen. 2. Schalter auf "ON" stellen. 3. Schalter erneuern. 4. Kabel erneuern.
Gerät läuft, Ventilator verursacht laute Geräusche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gehäuse verbeult, Ventilator schlägt gegen das Gehäuse. 2. Gerät schwer verbeult, Gehäuse deformiert. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen und gegebenenfalls ausrichten. 2. Ersetzen Sie den Ventilatorflügel, gegebenenfalls auch das Gehäuse.
Gerät läuft, aber vibriert.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durch schwere Erschütterungen wurde die Motorwelle verbogen, so dass das Gerät vibriert. 2. Ventilatorflügel defekt. 3. Schmutz hat sich auf einer Seite des Ventilatorflügels gebildet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motor ausbauen und ersetzen. 2. Falls nötig, Ventilatorflügel ersetzen. 3. Reinigen Sie den Ventilatorflügel.
Gerät läuft, aber Ventilator dreht nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ventilator klemmt am Gehäuse. 2. Kondensatorkabel defekt/lose, Kondensator arbeitet nicht. 3. Gehäuse defekt, drückt auf den Ventilator. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motor ausbauen und prüfen. Falls nötig Ventilatorflügel ersetzen. 2. Reparieren / ersetzen Sie Kabel und Kondensator, wenn nötig. 3. Gehäuse ersetzen - falls nötig.
Gerät läuft kurz, schaltet dann wegen Überlastung aus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motorlager defekt, oder elektrischer Motorschaden. 2. Ansaug- bzw. Ausblasgitter versperrt. 3. Aussergewöhnlich langer Luftkanal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ersetzen Sie den Motor. 2. Entfernen Sie das Hindernis. 3. Reduzieren Sie den Luftkanal auf die empfohlene Länge.

ERSATZTEILLISTE

AV 4500

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nummer</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
1	8003251	Schraube	10
2	8003252	Gitter	2
3	8003253	Mutter	1
4	8003254	Dichtung	1
5	8003255	Ventilatorflügel	1
6	8003256	Scheibe	1
7	8003257	Motor	1
8	8003258	Niete	4
9	8003259	Ventilatorgehäuse	1
10	8003260	Niete	12
11	8003261	Gummifuss	12
12	8003262	Anschlusskabel	1
13	8003263	Kondensator	1
14	8003264	Mutter	1
15	8003265	Dichtung	1
16	8003266	Schalterplatte	1
17	8003267	Schalter	1
18	8003268	Zugentlastung	1
19	8003269	Schnalle	2
20	8003270	Schnalle	2

Zeichnung

AV 4500

